

# Cochlear™

## Guide de poche de la télécommande Nucleus® CR210

- Premiers pas
- Référence rapide



*Hear now. And always*



# À propos de

La télécommande Cochlear™ Nucleus® CR210 vous permet de commander les fonctions les plus usuelles de votre processeur Cochlear Nucleus CP910, CP920 ou Kanso (CP950).\*

\* Tous les produits ne sont pas agréés dans tous les pays.

## REMARQUE

Vous trouverez de plus amples informations ainsi que des avertissements dans le *mode d'emploi de la télécommande CR210*.



# Télécommande CR210



À PROPOS DE



# Remplacement de la pile

Remplacez la pile dès que vous constatez que l'indicateur d'état est faible.



**Lorsque l'écran indique que la pile de la télécommande est faible :**



Dévissez le cache avec un tournevis cruciforme.



Retirez le cache et la pile usagée.



## PRÉCAUTION

Utilisez uniquement des piles bouton standard au lithium CR2032 ou 5004LC 3 V jetables.



3 Insérez avec précautions la nouvelle pile, côté « + » vers le haut.



4 Remettez le cache en place, en commençant par le bord inférieur.



5 Revissez le cache.



# Allumer

Faites glisser l'interrupteur vers le haut pour allumer la télécommande.



# Éteindre

Faites glisser l'interrupteur vers le bas pour éteindre la télécommande.



DÉMARRAGE

# Liaison

La liaison permet à deux appareils de communiquer entre eux.



Lorsque l'écran indique que la télécommande n'est pas appairée :



Démarrez votre processeur et votre télécommande.

Placez l'antenne/ le processeur à l'arrière de votre télécommande.



La télécommande indique que le processus de liaison est en cours.



La télécommande indique qu'elle est appairée.



Le cas échéant, répétez les étapes 2 à 4 pour le second processeur de son.



DÉMARRAGE

# Changement de programme

Programme  
suivant

Programme  
précédent



# Réglage du volume/de la sensibilité



Augmentez le volume ou la sensibilité (selon la configuration effectuée par votre régleur)

Baissez le volume ou la sensibilité



## Accessoires sans fil

Lorsqu'un accessoire sans fil Cochlear (mini-microphone ou émetteur audio TV) est apparié avec votre processeur, utilisez votre assistant sans fil pour démarrer et arrêter la diffusion du son.

L'écran affiche les accessoires sans fil :



Démarrage de l'accessoire sans fil :



Une pression longue.

Arrêt de l'accessoire sans fil :



Une pression longue.

# Accessoires audio à fil

Lorsqu'un accessoire audio à fil est connecté à votre processeur, vous pouvez utiliser la télécommande pour arrêter l'accessoire et le redémarrer.

L'écran affiche les accessoires audio à fil :



Arrêt de l'accessoire audio à fil :



Une pression brève.

Démarrage de l'accessoire audio à fil :



Une pression brève.

# Boucle à induction

La boucle à induction manuelle ou automatique (si disponible) vous offre un son plus clair lorsque vous vous trouvez dans un environnement équipé de boucles magnétiques et que vous conversez au téléphone. La boucle à induction automatique détecte le signal de manière automatique.

Activation  
de la boucle  
à induction :



Une pression  
brève.

Commutation sur  
boucle à induction  
automatique :



Deux pressions  
brèves.

Désactivation  
de la boucle à  
induction :



Une pression  
brève.

# Entretien

Nettoyez votre télécommande à l'aide d'un chiffon doux et sec. Assurez-vous de garder votre télécommande au sec.





**Cochlear Ltd** (ABN 96 002 618 073)

1 University Avenue, Macquarie University, NSW 2109, Australia

Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352

**Cochlear Ltd** (ABN 96 002 618 073)

14 Mars Road, Lane Cove, NSW 2066, Australia

Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352

**Cochlear Americas**

13059 E Peakview Avenue, Centennial, CO 80111, USA

Tel: +1 303 790 9010 Fax: +1 303 792 9025

**ECREP Cochlear Deutschland GmbH & Co. KG**

Karl-Wiechert-Allee 76A, 30625 Hannover, Germany

Tel: +49 511 542 770 Fax: +49 511 542 7770

**株式会社日本コクレア (Nihon Cochlear Co Ltd)**

〒113-0033 東京都文京区本郷2-3-7 お茶の水元町ビル

Tel: +81 3 3817 0241 Fax: +81 3 3817 0245

**www.cochlear.com**

Cochlear, Hear Now. And always, Nucleus et le logo en forme d'ellipse sont des marques de commerce ou des marques déposées de Cochlear Limited.

© Cochlear Limited 2016

*Hear now. And always*

415419 ISS4

French translation of 402610 ISS8 APR16