Cochlear™

Beknopte handleiding voor de Nucleus® CR230-afstandsbediening

- ☑ Eerste stappen
- ☑ Beknopte handleiding



Hear now. And always

Cochlear®

Beschrijving

Gebruik de Cochlear™ Nucleus® CR230 afstandsbediening voor het bedienen en beheren van uw Cochlear Nucleus CP910, CP920 of Kanso (CP950) geluidsprocessor.* Indien u een bilaterale gebruiker bent, kan uw afstandsbediening beide processors bedienen.

* Niet alle producten zijn in alle landen goedgekeurd.

OPMERKING

Meer informatie en waarschuwingen vindt u in de *handleiding van de CR230-afstandsbediening*.

Afstandsbediening CR230



Programmatoets

Luisterspoeltoets

Programmatoets

Schuiftoets voor vergrendeling/ ontgrendeling

Programmatoets

Toetsen omhoog/ omlaag *(Instellingen aanpassen)*

OK-toets *(Selecteren)*

Programmatoets

Starttoets

Toetsen links/ rechts *(Navigeren)*

USB-kabelaansluiting

Navigeren



Gebruik de pijltoetsen links en rechts om tussen de schermen te schakelen.

OPMERKING

De afstandsbediening kan verschillende schermen tonen, afhankelijk van hoe deze is ingesteld.

Start



Gebruik de starttoets om naar het **startscherm** terug te keren.

Status controleren

TIP
Gebruik de geluidsmeter om te controleren of een processor of accessoire goed werkt.



De geluidsmeter toont dat de processor een geluid 'hoort'

Batterijstatus van processor

Groen betekent dat alles werkt

Druk vanuit het **Startscherm** op de OK-toets om de processorstatus weer te geven.

Activeren

De afstandsbediening gaat in 'slaapstand' als deze niet wordt gebruikt. Druk op een willekeurige toets om haar weer te activeren.



Batterij opladen

Er zijn drie mogelijkheden om op te laden:

A Gebruik de Cochlear™ Nucleus®-batterijlader en de Cochlear™ Nucleus-batterijoplaadkit.

OF

B Gebruik de oplaadset van de Cochlear™ Nucleus® CR200-serie.



OF **C** Gebruik de USB-poort op een computer.



Inschakelen



Houd de OK-toets ingedrukt om de afstandsbediening in te schakelen.

Uitschakelen



Houd de OK-toets ingedrukt.

Selecteer **Uitschakelen**.

Vergrendelen en ontgrendelen



Schuiftoets voor vergrendeling/ ontgrendeling

Schuif naar boven om te ontgrendelen, naar beneden om te vergrendelen.

TIP

Gebruik de schuiftoets voor vergrendeling/ontgrendeling om de batterijstatus van de afstandsbediening weer te geven.

Programma's wijzigen

Uw specialist kan tot vier programma's instellen. Gebruik de programmatoetsen om tussen de programma's te wisselen.



Instellingen aanpassen

Gebruik de pijltoetsen omhoog en omlaag om instellingen zoals volume, gevoeligheid, doffe tonen en scherpe tonen (zoals ingesteld door uw specialist) aan te passen.



Toets omhoog

Toets omlaag

TIP

Pas het volume (of de gevoeligheid, indien ingesteld) aan door direct vanuit het **Startscherm** de toets omhoog of omlaag in te drukken.

SCAN-programma

Het SCAN-programma (indien ingesteld door uw specialist) herkent de actuele geluidssituatie en past de processor daar automatisch op aan.



SCAN-programma geselecteerd

Pictogrammen SCAN-programma

De pictogrammen van het SCAN-programma geven uw huidige geluidssituatie aan.



SCAN aan



Stilte



Lawaai



Spraak



Spraak in lawaai



Wind



Muziek

Draadloze accessoires

Gebruik uw afstandsbediening om het streamen van audio te starten of te stoppen als er een draadloos cochleair accessoire (mini-microfoon of tv-streamer) is gekoppeld aan uw processor.

1



1x
Aan

Inschakelen

Druk een keer lang op de luisterspoeltoets om de mini-microfoon of de tv-streamer in te schakelen.

OPMERKING
Met de regelaars op de telefoonclip kunt u bellen en gebeld worden.

GEBRUIK

2 Gebruik




Mini-microfoon aan

Mini-microfoon streamt audio naar de processor.



Tv-streamer aan

Tv-streamer streamt audio naar de processor.



Telefoonclip

Telefoonclip streamt audio naar de processor.

3



Uitschakelen

Druk een keer lang op de luisterspoeltoets om de mini-microfoon of de tv-streamer uit te schakelen.

Inplugbare audio-accessoires

Als u een inplugbaar audio-accessoire op uw processor aansluit, stuurt dit direct geluid naar de processor.

U kunt ook de afstandsbediening gebruiken om het accessoire uit en weer in te schakelen.

1




1x
Aan

Inschakelen

Druk een keer kort op de luisterspoeltoets om het inplugbare audio-accessoire in te schakelen.

2 Gebruik



Inplugbaar audio-accessoire aan

Inplugbaar audio-accessoire streamt audio naar de processor.

3



1x
Uit

Uitschakelen

Druk een keer kort op de luisterspoeltoets om het inplugbare audio-accessoire uit te schakelen.

Luisterspoel

Luister naar ringleidingen en hoor stemmen door de telefoon met de luisterspoel. Uw specialist kan de processor instellen met een handmatige luisterspoel en een automatische luisterspoel (indien beschikbaar). De automatische luisterspoel herkent automatisch het signaal van de luisterspoel wanneer u een telefoon gebruikt die compatibel is met een luisterspoel of wanneer u zich binnen het bereik van een ringleiding bevindt.



1x
Luisterspoel

2x
Automatische luisterspoel

Inschakelen

Luisterspoel

Druk één keer kort op de luisterspoeltoets om de luisterspoel in te schakelen.

Automatische luisterspoel

Druk twee keer kort op de luisterspoeltoets om de automatische luisterspoel in te schakelen.

2 Gebruik



Luisterspoel aan
De luisterspoel van de processor is geactiveerd.



Automatische luisterspoel ingeschakeld (ontvangst)
De automatische luisterspoel is ingeschakeld en de processor is binnen het bereik van en herkent een ringleiding of een telefoon.



Automatische luisterspoel ingeschakeld (stand-by)
De automatische luisterspoel is ingeschakeld, maar de processor herkent geen ringleiding of een telefoon.

3



1x
Uit

Uitschakelen

Druk een keer kort op de luisterspoeltoets om de luisterspoel of de automatische luisterspoel uit te schakelen.

Geavanceerde modus

De afstandsbediening staat standaard in de eenvoudige modus. Indien nodig kunt u naar de Geavanceerde modus schakelen om de instellingen op de processor en de afstandsbediening aan te passen.

Geavanceerde modus selecteren:



Houd de OK-toets ingedrukt.

Wanneer het menu verschijnt, drukt u op de pijltoets omlaag om **Geavanceerde modus** te selecteren.

Druk op de OK-toets.

Geavanceerde instellingen aanpassen

Indien nodig kunt u de Geavanceerde modus gebruiken om de geavanceerde instellingen aan te passen. Zie *Processor terugzetten* op pagina 36 om de instellingen terug te zetten.

De geavanceerde instellingen aanpassen:

OPMERKING

Wanneer u de instellingen aanpast, drukt u tweemaal op de starttoets om terug te keren naar het startscherm.



Gebruik de rechterpijltoets om naar het scherm **Instellingen** te navigeren.

Druk op de OK-toets om geavanceerde instellingen te selecteren.

Gebruik de pijltoetsen omhoog of omlaag om de instellingen aan te passen.

Koppelen

Door het koppelen kunnen twee apparaten met elkaar communiceren. Voor het eerste gebruik zal uw specialist de afstandsbediening doorgaans koppelen, maar het kan gebeuren dat u deze zelf moet koppelen (bijv. wanneer u een vervangende afstandsbediening ontvangt).



Wanneer op uw afstandsbediening een scherm verschijnt met **Geen processor gekoppeld**:

OPMERKING

Indien u een bilaterale gebruiker bent, moet u stap 1 en 2 herhalen voor de tweede processor.

1



Plaats de zendspoel/processor op de achterkant van de afstandsbediening. *Controleer of uw processor is ingeschakeld.*

2



Druk op de OK-toets.

Processor terugzetten

Indien nodig kunt u de afstandsbediening gebruiken om de processor terug te zetten op de instellingen die uw specialist heeft geïnstalleerd.

De instellingen van de processor herstellen:



Houd de OK-toets ingedrukt.

Wanneer het menu verschijnt, drukt u op de pijltoets omlaag om **Instellingen herstellen** te selecteren.

Druk op de OK-toets.

Opmerkingen

Opmerkingen

Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073)
1 University Avenue, Macquarie University, NSW 2109, Australia
Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352
Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073)
14 Mars Road, Lane Cove, NSW 2066, Australia
Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352
Cochlear Americas
13059 E Peakview Avenue, Centennial, CO 80111, USA
Tel: +1 303 790 9010 Fax: +1 303 792 9025
EC REP **Cochlear Deutschland GmbH & Co. KG**
Karl-Wiechert-Allee 76A, 30625 Hannover, Germany
Tel: +49 511 542 770 Fax: +49 511 542 7770
株式会社日本コクレア（**Nihon Cochlear Co Ltd**）
〒113-0033 東京都文京区本郷2-3-7 お茶の水元町ビル
Tel: +81 3 3817 0241 Fax: +81 3 3817 0245

www.cochlear.com

Cochlear, Hear now. And always, Nucleus en het elliptische logo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Cochlear Limited.
© Cochlear Limited 2016

Hear now. And always

415909 ISS4
Dutch translation of 402635 ISS8 APR16