Cochlear™ Wireless Mini Microphone (Mini microfon)

Ghid rapid pentru utilizatorii seriei CP900


Caracteristicile mini microfonului

Auziți mai bine de la distanță și în condiții de zgomot, cum ar fi:

- în cadrul întrunirilor
- când călătoriți cu mașina, autobuzul sau trenul
- când luați masa la un restaurant
- când participați la antrenamentele din sala de gimnastică

Mod de utilizare:

Dați mini microfonul persoanei pe care doriți să o auziți și rugați-o să-l pună aproape de gură, plasându-l pe hainele sale cu ajutorul clemei din spate. Apoi activați emisia procesorului de sunet din seria CP900 (consultați instrucțiunile de mai jos).



Ascultați televizorul sau radioul când sunteți plecat de acasă

Mod de utilizare:

Dacă nu sunteți acasă, puteți plasa mini microfonul lângă difuzorul televizorului sau radioului. Nu este necesar să-l conectați la priza pentru căști.




Transmiteți muzica sau sunetul direct la procesorul de sunet


Mod de utilizare:

Introduceți un capăt al cablului cu jack furnizat în mufa mini microfonul, iar celălalt capăt la ieșirea audio a dispozitivului audio, cum ar fi calculatorul, player-ul MP3 sau dispozitivul Hi-Fi.



Prezentarea produsului





Elemente de bază

Încărcarea bateriei

Cuplați un capăt al cablului de încărcare mini-USB la mini microfon, iar celălalt capăt la calculator sau la priza de alimentare prin intermediul adaptorului furnizat.

Înainte de a utiliza mini microfonul, lăsați-l să se încarce timp de cel puțin 3 ore, chiar dacă lumina indicatoare arată încărcarea completă. Bateria nu se poate supraîncărca.

Notă: *În medie, mini microfonul va funcționa timp de 8,5 ore între două încărcări.*

Ghid rapid pentru mini microfon

Împerecherea cu procesorul de sunet din seria CP900


A Opriți procesorul de sunet din seria CP900.

Scoateți din ureche procesorul de sunet.


Apăsați și țineți apăsată timp de două secunde tasta inferioară.



B Porniți mini microfonul și scoateți capacul argintiu.



C Apăsați o dată pe butonul de împerechere de pe mini microfon, folosind vârful unui pix sau un obiect similar.



D LED-ul va clipi în galben la fiecare 2 secunde, iar mini microfonul va fi acum în modul de împerechere timp de 20 secunde.



E Când este activ modul de împerechere (20 secunde), porniți procesorul de sunet.

Apăsați tasta inferioară.

Indicatorul albastru clipește pentru a arăta că împerecherea a reușit.



F Puteți împerechea cu procesorul(procesoarele) de sunet maximum trei accesorii wireless Cochlear.

Pentru a împerechea un mini microfon pe canalul 2, apăsați de două ori butonul de împerechere în pasul **C**. LED-ul va clipi de două ori în galben la fiecare 2 secunde.

Pentru a împerechea un mini microfon pe canalul 3, apăsați de trei ori butonul de împerechere în pasul **C**. LED-ul va clipi de trei ori în galben la fiecare 2 secunde.

Suport

Pentru detalii complete despre mini microfon, vă rugăm să consultați Ghidul de utilizare care a fost livrat cu mini microfonul și Ghidul de utilizare pentru accesoriile wireless.

Pentru detalii complete despre procesorul de sunet Cochlear din seria CP900 vă rugăm să consultați Ghidul de utilizare al acestuia.

Pentru asistență suplimentară și secvențe video, vizitați website-ul Cochlear: **www.cochlear.com**

Ghid rapid pentru mini microfon

Utilizarea mini microfonului

Începerea emisiei cu ajutorul procesorului de sunet

A Porniți-vă procesorul și mini microfonul.



Apăsați o dată lung pe tasta superioară de pe procesorul de sunet.

Procesorul de sunet clipește cu o lumină albastră pentru a arăta că sunetul este emis.

B Pentru a selecta alt canal sau a opri emisia.



Apăsați lung tasta superioară a doua oară pentru a selecta Canalul 2, apoi din nou pentru Canalul 3.

Pentru a opri emisia, apăsați scurt butonul superior.

Începerea emisiei cu ajutorul teleasistenței CR230

Metoda 1: Porniți-vă procesorul și mini microfonul. Porniți teleasistența CR230.



Apăsați lung pe tasta bobinei telefonice.


Indicație! *Apăsați lung tasta, a doua oară, pentru a selecta Canalul 2, apoi din nou pentru Canalul 3.*

Va începe să fie redat sunet prin mini microfon.

Pentru a opri emisia, apăsați scurt pe tasta bobinei telefonice.

SAU

Metoda 2: Porniți-vă procesorul și mini microfonul. Porniți teleasistența CR230.



Pe ecranul Acasă apăsați pe butonul săgeată dreapta până când vedeți ecranul Flux.

Derulați în jos lista până la canalul pe care doriți să-l utilizați și apăsați pe **OK**.

Când dispozitivul dvs. audio este pornit, va începe să fie redat sunet prin mini microfon.

Pentru a opri emisia, selectați **Oprit** *de pe ecranul de selectare Flux.*

Începerea emisiei cu ajutorul telecomenzii CR210

A Porniți-vă procesorul și mini microfonul. Porniți telecomanda CR210.



Apăsați lung pe tasta bobinei telefonice.

Va începe să fie redat sunet prin mini microfon.

B Pentru a selecta alt canal sau a opri emisia.



Apăsați lung tasta bobinei telefonice, a doua oară, pentru a selecta Canalul 2, apoi din nou pentru Canalul 3.

Pentru a opri emisia, apăsați scurt pe tasta bobinei telefonice.

Accesorii wireless Cochlear:
Cochlear Bone Anchored Solutions AB Konstruktionsvägen 14, SE - 435 33 Mölnlycke, Suedia
Tel: +46 31 335 1461 Fax: +46 31 335 1460
Sistemul Nucleus 6:
Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073) 1 University Avenue, Macquarie University, NSW 2109, Australia
Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352
Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073) 14 Mars Road, Lane Cove, NSW 2066, Australia
Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352
Birouri regionale:
Cochlear Americas 13059 E Peakview Avenue, Centennial, CO 80111, SUA
Tel: +1 303 790 9010 Fax: +1 303 792 9025
EC REP **Cochlear Deutschland GmbH & Co. KG** Karl-Wiechert-Allee 76A, 30625 Hannover, Germania
Tel: +49 511 542 770 Fax: +49 511 542 7770
株式会社日本コクレア（**Nihon Cochlear Co Ltd**）〒113-0033 東京都文京区本郷2-3-7 お茶の水元町ビル
Tel: +81 3 3817 0241 Fax: +81 3 3817 0245

www.cochlear.com

ACE, Advance Off-Stylet, AOS, AutoNRT, Autosensitivity, Beam, Button, Carina, Clinicnet, Cochlear, コクレア, Codacs, Contour, Contour Advance, Custom Sound, ESPrit, Freedom, Hear now. And always, Hybrid, inHear, Invisible Hearing, MET, MP3000, myCochlear, NRT, Nucleus, Nucleus în caractere chinezești, Off-Stylet, SmartSound, Softip, SPrint, logo-ul de formă eliptică și Whisper sunt mărci sau mărci înregistrate ale Cochlear Limited. Ardium, Baha, Baha Divino, Baha Intenso, Baha PureSound, Baha SoftWear, DermaLock, Vistafix și WindShield sunt mărci sau mărci înregistrate ale Cochlear Bone Anchored Solutions AB. Bluetooth este marcă comercială înregistrată a Bluetooth SIG.
© Cochlear Limited 2015

544186 ISS2
Romanian translation of 532743 ISS5 MAR15